

SALTO PRO ACCESS SOFTWARE i HOTEL ACCESS MANAGEMENT SOFTWARE

SALTO Pro Access i HAMS Software su dizajnirani da omoguće vrhunsku kontrolu.

Pored isporuke i montaže ovog software-a vršimo i obuku osoblja koje će se koristiti istim te vršiti programiranje kartica po potrebi i upravljanje kontrolnim jedinicama. Odlikuje ga veoma jednostavna primjena i upotreba.

Glavne karakteristike softwera su:

- Šifrirana zaštita korisničkih profila
- Programiranje pristupa po vremenskim zonama
- Upravljanje i kontrolisanje udaljenih uređaja
- Mogućnost dodavanja ili brisanja privilegija kartica
- Opcije provjere podataka sa brave i kartice
- Kontrola vremena ulazaka i izlazaka iz prostorija
- Konstantna kontrola ulaza i izlaza na pojedinim vratima
- Specijalne funkcije kao automatske promjene statusa vrata i zabrana pristupa
- Mogućnost programiranja u 50 vremenskih zona, i 30 vremenskih perioda
- Tempiranje korištenja kartica i individualnih mogućnosti po kartici
- Ad-hoc izvještaji od strane korisnika i slanje izvještaja u Word ili Excell
- Do 64.000 korisnika i do 64.000 vrata u sistemu
- Mogućnost integrisanja sa ostalim softwerima preko SHIP (Salto Host Interface Protocol)

Verzije SALTO Pro Access i HAMS softwera:

- Pro access i HAMS 100R&W do 100 korisnika i 4 on-line vrata
- Pro access i HAMS 500R&W do 500 korisnika i 8 on-line vrata
- Pro access Excellence i HAMS do 64.000 korisnika i 16 on-line vrata
- Pro access Connected i HAMS do 64.000 korisnika i neograničen broj on-line vrata

Desktop čitač – enkoder stanica

Pomoću enkodera obavljamo:

- Programiranje i izdavanje kartica
- Čitanje kartica
- Brisanje kartica

Pomoću desktop čitača vršimo:

- Povezivanje sa bilo kojim POS terminalom
- Plaćanje računa u hotelu sa karticom od sobe (bar, restoran...)
- Konekcija sa PC-jem RS 232 ili USB

PPD-Portable Programming Device

Portable uređaj za programiranje (PPD) služi za:

- Inicijalizaciju brava
- Manuelno prikupljanje podataka sa brava
- Update-ovanje brava
- Dijagnostika statusa brave
- Brava uvijek može biti otvorena sa PPD

Potrebna kompjuterska konfiguracija:

- Operativni sistem Windows 98, Milenium 2000, XP, NT 4.0
- RAM memorija 64MB (min.) 128MB (preporučeno)
- 50 MB slobodnog prostora na Hard Disk-u
- Pentium II procesor
- CD drive
- 1 serijski port

{gallery}SW{/gallery}